

U P U T S T V O

Za infracrvenu grijalicu Nr. 504 do 150 W (zaštitna košarica)

Oznaka podrijetla

Stupanj zaštite IP X 4 nepropustan

Klasa II dvostruko izoliran

1. Uređaj može biti opremljen samo sljedećim vrstama infracrvenih žarulja s maks. 150 W.

Sažetak	Osram	Radium	Philips
	SL 150 W	Ri 15	IR 150 CH
	SI 150 W		IR 150 SH
	SUr 150 W	RIR 15	IR 150 R

2. Vijke stropne kuke stavite u drvene grede. Za betonske stropove najprije umetnite prikladnu tiplu, zatim pričvrstite kuku.

Pazite da kuka ispravno odgovara!

3. Donji rub aparata ne smije biti dublje od 100 cm od površine uporabe kako bi se spriječio požar i gorenje životinja.

4. Zabranjeno je približiti uređaj do 100 cm pohranjenog sijena, slame ili drugih lako zapaljivih tvari.

5. Korištenje dugačke slame kao postelje zabranjeno je zbog opasnosti od požara.

6. Spojni vod mora biti postavljen tako da ga životinje ne mogu dotaknuti. Ako je priključni kabel ovog uređaja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili zvati njegovu službu za korisnike ili sličnu osobu koja će napraviti zamjenu.

7. Pazite da grijalica bude čista.

8. Oštećenu opremu prestati koristiti.

9. Provjere i popravke mogu obavljati samo stručnjaci.

OPREZI!

Aluminijski reflektor postaje vruć kada je pod kontinuiranim opterećenjem.

Gornji dio kućišta je vruć tijekom rada i jedino se treba dotaknuti nakon odgovarajućeg hlađenja.

Grijalica se mora čuvati od prašine i biti odspojena od napajanja tijekom čišćenja